



1. Снимаем задние сиденья.



2. Снимаем задний стоп-сигнал.



3. Если полка не нужна, то размотав ремни и слегка вытащив полку прорезаем лобзиком и освобождаем ремни.



4. Откручиваем болты крепления ремней безопасности с обеих сторон автомобиля.



5. Вытаскиваем ремни из полки.



6. Прикручиваем болты обратно.



7. Вырезаем ткань на полке в местах крепления динамиков.



8. Прикручиваем динамик саморезами 3,5 x 32 (8 шт).



9. Устанавливаем полку на место, проследив что бы провод стоп-сигнала попал в паз и его не пережало.



10. Разгибаем два уголка 3,5 x 3,5 молотком.



11. С помощью уголков прикручиваем полку к кузову автомобиля белыми саморезами 4,2 x 19 (2шт).



13. Прикручиваем полку к кузову черными саморезами 3,5 x 19 (2 шт) с обеих сторон.



14. Полученный результат.



15. Приклеиваем стоп-сигнал на стекло, попросив помощь напарника: один нажимает на педаль тормоза, а другой сзади авто смотрит как расположен фонарь.



16. Саморезами 3,5 x 90 (2шт) прикручиваем полку из багажника автомобиля (рядом с динамиками), предварительно рассверлив сверлом диаметром 4мм отверстие.



17. Полученный результат.

**Необходимый крепеж:**

<b>Саморезы</b>	<b>3,5 x 32</b>	<b>8 шт.</b>
<b>Уголки</b>	<b>3,5 x 3,5</b>	<b>2 шт.</b>
<b>Черные саморезы</b>	<b>3,5 x 19</b>	<b>4 шт.</b>
<b>Белые саморезы</b>	<b>4,2 x 19</b>	<b>4 шт.</b>
	<b>3,5 x 90</b>	<b>2 шт.</b>