

Инструкция по установке подлокотника VS avto для автомобиля ВАЗ 2108 - 2115

Для удобства установки подлокотника нужно снять сиденье.



Рис.1

1. Выкрутить на 8-10 мм болт крепления кронштейна ремня безопасности к сиденью (рис.1)



Рис.2

2. Выкрутить болт М6х10 и снять шайбу (рис.2, рис.3)



Рис.3



Рис.4

3. Установить паз кронштейна подлокотника на болт крепления кронштейна ремня безопасности со стороны сиденья. (рис.4, рис.5)



Рис.5



Рис.6

4. Установить снятую шайбу на своё штатное место, перевести кронштейн подлокотника в вертикальное положение. Совместить отверстие в кронштейне подлокотника с отверстием в сиденье, где ранее находился болт М6х10.
5.Притянуть подлокотник к сиденью через это отверстие, использовать для этого болт М6х20 (в комплекте). (рис.6)

6. Затянуть болт М6х20.

7. Затянуть болт крепления кронштейна ремня безопасности к сиденью.

8. Установить сиденье с подлокотником в автомобиль.

Если, в процессе эксплуатации, подлокотник перестал фиксироваться в поднятом положении, необходимо ключом на 13 мм подтянуть болт М8х45 крепления кронштейна к площадке.

Инструменты, необходимые для установки подлокотника: ключи на 10 мм и 17 мм.