

## **Инструкция по установке подлокотника VS avto «КОМБО» на автомобиль Рено Логан, Рено Логан2. (для сидений без регулировки по высоте)**

Для удобства установки подлокотника, и чтобы не повредить интерьер Вашего автомобиля, рекомендуется демонтировать сиденье.



Рис.1

1. Открутить болты крепления сиденья с салазками.
2. Разъединить разъем подогрева сиденья.
3. Вынуть сиденье из автомобиля.
4. Открутить гайки крепления сиденья к салазкам (рис.1).
5. Установить подлокотник (рис.2).
6. Закрутить гайки на место (рис.3).
7. Установить сиденье в автомобиль.



Рис.2



Рис.3

Если, в процессе эксплуатации, подлокотник перестал фиксироваться в поднятом положении, необходимо ключом на 13 мм подтянуть болт М8х45 крепления кронштейна к площадке.

**Инструменты, необходимые для установки подлокотника:**  
головка Torx T20, ключ или головка на 13 мм.

## **Инструкция по установке подлокотника VS avto «КОМБО» на автомобиль Рено Логан, Рено Логан2. (для сидений без регулировки по высоте)**

Для удобства установки подлокотника, и чтобы не повредить интерьер Вашего автомобиля, рекомендуется демонтировать сиденье.



Рис.1

1. Открутить болты крепления сиденья с салазками.
2. Разъединить разъем подогрева сиденья.
3. Вынуть сиденье из автомобиля.
4. Открутить гайки крепления сиденья к салазкам (рис.1).
5. Установить подлокотник (рис.2).
6. Закрутить гайки на место (рис.3).
7. Установить сиденье в автомобиль.



Рис.2



Рис.3

Если, в процессе эксплуатации, подлокотник перестал фиксироваться в поднятом положении, необходимо ключом на 13 мм подтянуть болт М8х45 крепления кронштейна к площадке.

**Инструменты, необходимые для установки подлокотника:**  
головка Torx T20, ключ или головка на 13 мм.