

Инструкция по установке подлокотника VS avto «КОМБО» на автомобиль Hyundai Solaris, Kia Rio.

Для удобства установки подлокотника нужно снять сиденье.



Рис.1

1. Открутить сиденье головкой торкс E12 (рис. 1).
2. Сдвинуть сиденье до упора назад.
- Разъединить разъем подогрева сиденья (рис.2).
3. Вынуть сиденье из автомобиля.
4. Открутить замок ремня безопасности (рис.3).
5. Установить подлокотник под кронштейн замка ремня безопасности. Затянуть болт. (рис.4)



Рис.2



Рис.3

Установить сиденье в автомобиль.

Если, в процессе эксплуатации, подлокотник перестал фиксироваться в поднятом положении, необходимо ключом на 13 мм подтянуть болт M8x45 крепления кронштейна к площадке.

Инструменты, необходимые для установки подлокотника: головка торкс E12, ключ на 14 мм.



Рис.4

Инструкция по установке подлокотника VS avto «КОМБО» на автомобиль Hyundai Solaris, Kia Rio.

Для удобства установки подлокотника нужно снять сиденье.



Рис.1

1. Открутить сиденье головкой торкс E12 (рис. 1).
2. Сдвинуть сиденье до упора назад.
- Разъединить разъем подогрева сиденья (рис.2).
3. Вынуть сиденье из автомобиля.
4. Открутить замок ремня безопасности (рис.3).
5. Установить подлокотник под кронштейн замка ремня безопасности. Затянуть болт. (рис.4)



Рис.2



Рис.3

Установить сиденье в автомобиль.

Если, в процессе эксплуатации, подлокотник перестал фиксироваться в поднятом положении, необходимо ключом на 13 мм подтянуть болт M8x45 крепления кронштейна к площадке.

Инструменты, необходимые для установки подлокотника: головка торкс E12, ключ на 14 мм.



Рис.4